



1. Ściana
- cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej
2. Mocowanie podstawowe
- STOPTER K- 10
3. Izolacja termiczna
- styropian tradycyjny (EPS)
4. Otwór do mocowania jarzma rury spustowej
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- STOPTER K- 20,
- siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
- ATLAS SILKON ANX
7. Tynk
- ATLAS SILKON N
8. Grunt pod farbę
- UNI-GRUNT
9. Farba
- ARKOL N
10. Masa trwale plastyczna
11. Jarzmo rury spustowej (połówka)

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ

1:10