



1. Ściana
 - cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej
2. Mocowanie podstawowe
 - STOPTER K- 10
3. Izolacja termiczna
 - styropian tradycyjny (EPS)
4. Otwór do mocowania jarzma rury spustowej
5. Zaprawa klejowa zbrojona
 - STOPTER K- 20,
 - siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
 - ATLAS SILKON ANX
7. Tynk
 - ATLAS SILKON N
8. Grunt pod farbę
 - UNI-GRUNT
9. Farba
 - ARKOL N
10. Masa trwale plastyczna
11. Jarzmo rury spustowej (połówka)

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ

1:10