

Przedmiar robót

PUSTOSTAN

Lokalizacja Włocławek ul. Cyganka Nr 9 m 27

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-030-090	<p><i>Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0233</i> 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu 2. Wykonanie otworów i obsadzenie kołków 3. Ustawienie misk i, montaż kompletnego urządzenia splukującego, założenie lejka gumowego Dla kol. 01-03 i 05: 4. Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami 5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową Dla kol. 04: 4. Ustawienie syfonu żeliwnego 5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową <i>krotność= 1,00</i></p>	kpl	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090	<p><i>Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0230</i> Dla kol. 01-04: 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki 2. Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 3. Ustawienie umywalki 4. Uszczelnienie króćca odpływowego Dla kol. 02: 5. Założenie trzymadelka i połączenie z korkiem Dla kol. 05: 1. Ustawienie postumentu 2. Wykonanie otworów u wbicie kołka rozporowego 3. Przykręcenie postumentu <i>krotność= 1,00</i></p>	kpl	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 80217-020-090	<p><i>Wymiana wanny stalowej bez obudowy</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0217</i> Dla kol. 01-03: 1. Odłączenie wanny od podejścia 2. Rozkręcenie kompletu przelewowo-spustowego 3. Założenie i umocowanie nóżek wanny lub wykonanie podstawy 4. Zmontowanie kompletu przelewowo-spustowego 5. Ustawienie wanny z ewentualnym wkręceniem króćca rewizyjnego 6. Połączenie odpływu z syfonem i uszczelnienie złącza 7. Zmontowanie obudowy (tylko kol. 03) Dla kol. 04: 1. Odłączenie wanny od podejścia i ponowne podłączenie 2. Wymontowanie kompletu przelewowo-spustowego i zmontowanie Dla kol. 05-06: 1. Zdemontowanie syfonu i zmontowanie z uszczelnieniem sznurem i zaprawą cementową Dla kol. 07: 1. Wymontowanie brodzika i spustu z podejścia 2. Zmontowanie spustu i wstawienie brodzika w podejście z uszczelnieniem <i>krotność= 1,00</i></p>	kpl	1,00

4	wg nakładów rzeczowych KNNR 80126-050-020	<p><i>Wymiana termy elektrycznej</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0126</i> Dla kol. 01-02: 1. Wypuszczenie wody z podgrzewacza 2. Odłączenie zbiornika od instalacji 3. Zdjęcie zbiornika ze wsporników Dla kol. 03-04: 1. Wykucie wsporników i obsadzenie nowych 2. Zawieszenie podgrzewacza na wspornikach i połączenie z instalacją wodociągową Dla kol. 05: 1. Odłączenie termy od instalacji i zdjęcie ze ściany 2. Zawieszenie termy i połączenie z instalacją wodociągową Dla kol. 06: 1. Zdjęcie płyt kuchennych 2. Wymontowanie węzownicy z trzonu kuchennego 3. Wmontowanie węzownicy 4. Założenie płyt kuchennych <i>krotność= 1,00</i></p>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-04010-020	<p><i>Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0229</i> 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 2. Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej 3. Ustawienie i umocowanie przyboru 4. Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem uszczelniającym <i>krotność= 1,00</i></p>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 40314-090-020	<p><i>Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0314</i> 1. Wykręcenie korka 2. Ustawienie kuchni Dla kol. 02, 03, 05, 08: 3. Wykonanie otworów w ścianie 4. Przykręcenie wsporników 5. Połączenie kuchni z instalacją Dla kol. 01, 03, 04, 06, 07, 09: 3. Połączenie kuchni z instalacją <i>krotność= 1,00</i></p>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-010-020	<p><i>Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0137</i> 1. Sprawdzenie działania baterii 2. Wykręcenie korka Dla kol. 01, 04-06, 08-09: 3. Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami 4. Ustawienie baterii z założeniem uszczelek Dla kol. 08-09: 5. Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku Dla kol. 02-03 i 07: 3. Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją <i>krotność= 1,00</i></p>	<i>szt</i>	<i>2,00</i>

8	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-050-020	<i>Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0137</i> 1.Sprawdzenie działania baterii 2.Wykręcenie korka Dla kol.01, 04-06, 08-09: 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelek Dla kol.08-09: 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku Dla kol.02-03 i 07: 3.Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-010-040	<i>Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0111</i> 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 3.Przecinanie rur 4.Obsadzenie tulei 5.Ułożenie rur i kształtek 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą zgrzewania 7.Zaślepienie wylotów rur <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>16,00</i>
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-010-090	<i>Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0110</i> 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 3.Przecinanie rur 4.Obsadzenie tulei 5.Ułożenie rur i kształtek 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą klejenia 7.Zaślepienie wylotów rur korkami <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>