



1. Ściana  
- cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej
2. Mocowanie podstawowe  
- STOPTER K- 10
3. Izolacja termiczna  
- styropian tradycyjny (EPS)
4. Otwór do mocowania jarzma rury spustowej
5. Zaprawa klejowa zbrojona  
- STOPTER K- 20,  
- siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska  
- ATLAS SILKON ANX
7. Tynk  
- ATLAS SILKON N
8. Grunt pod farbę  
- UNI-GRUNT
9. Farba  
- ARKOL N
10. Masa trwale plastyczna
11. Jarzmo rury spustowej (połówka)

## SZCZEGÓŁ MOCOWANIA RURY SPUSTOWEJ

1:10